

Capucha de rescate Dräger PSS®

Los bomberos, se enfrentan a menudo a duras situaciones en las que se espera que salven a otros de ambientes peligrosos. La capucha de rescate Dräger PSS® está diseñada para ayudar a los profesionales a salvar vidas.



La capucha de rescate Dräger PSS® es una capucha de emergencia, de flujo constante que permite el escape seguro y sencillo de ambientes peligrosos. El poco peso de la capucha permite al bombero moverse sin problemas.

Diseñada pensando en el usuario, la capucha de rescate Dräger PSS® es fácil de colocar, y se adapta a cualquier usuario, independientemente de la forma o tamaño de la cara y es adecuada para usuarios con gafas o baba.

La capucha de escape Dräger PSS® funciona junto con un equipo autónomo de protección respiratoria (ERA) con una segunda manguera de suministro (siempre que el conjunto cumpla los requisitos de EN137).

La capucha incluye una manguera flexible para línea de aire de 1,5 m y una almohadilla aislante para reducir el nivel de ruido durante el funcionamiento.

El equipo es rápido y fácil de activar colocándolo simplemente sobre la cabeza de la persona a rescatar y acoplándola a la conexión de la segunda manguera de suministro. La capucha se fija mediante una sencilla cinta tensora alrededor del cuello y el flujo constante de aire entra en la capucha.

La capucha de rescate Dräger PSS® y todos sus componentes son de inflamabilidad retardada. Aprobado según EN137:2006 con todos los equipos autónomos Dräger y cumple con 89/686/CE utilizando pruebas de la EN146.



Capucha de rescate Dräger PSS®

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Capucha de rescate Dräger PSS®

Capucha de rescate Dräger PSS®	33 54 982
--------------------------------	-----------

Accesorios

Bolsa de repuesto	33 56 819
-------------------	-----------

**Dräger Safety Hispania, S.A**

c/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel: +34 913 580 244
Fax: +34 917 294 899
E-mail:
Atencionalcliente.safety@draeger.com
www.draeger.com
Tel. de atención al cliente:
902 11 64 24

DDELEGACIONES**CATALUÑA**

C/ Garrotxa 10-12 Bajos 1-2
Parque de Negocios Mas Blau
08820 - El Prat de Llobregat
Fax 93 478 22 65

ARAGÓN

C / Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 – Zaragoza
Fax 976 75 25 14

VALENCIA

Ronda Narcís Monturiol I
Escarriols nº 19 Ptal. 1
Parque Tecnológico IN
46980 - Paterna
Fax 96 346 14 36

ANDALUCÍA

Edificio Arena 3 (Planta baja)
Avda. de la Innovación s/n
41020 Sevilla
Fax 95 463 87 35

PAÍS VASCO

c/ Arene - Azpi, 71 - Bajo
48990 - Getxo (Vizcaya)
Fax 94 430 87 62

ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

GALICIA

Avda. de Lamadosa, 14, Bajo dcha.
15009 - la Coruña
Fax 981 134732

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

c/ Lomo la Plana, 20
35019 Las Palmas de Gran Canaria
Fax 928 29 24 36

MURCIA

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

VALLADOLID

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

MADRID

Dräger Safety Hispania, S.A
Avda. de la Industria, 44
28760 - Tres Cantos
Tel 91 806 22 90
Fax 91 803 31 18
Servicio Técnico Equipos de Protección Respiratoria