

Sistema de comunicación Dräger FPS-COM

El Dräger FPS-COM es el primer sistema de comunicación completamente integrado en una máscara y ha sido diseñado especialmente para el uso profesional en todas las aplicaciones dentro de los servicios de bomberos y emergencia. El diseño modular de este producto asegura su adaptación a los diferentes requisitos.



El Dräger FPS-COM se caracteriza por su gran calidad de voz y ofrece la posibilidad de una perfecta comunicación para diferentes escenarios de aplicación con protección respiratoria. Cumple con los elevados requisitos de las clasificaciones: ATEX / IEC Ex así como EN 136 y EN 137.

Basada en un concepto modular, la configuración técnica del sistema puede ser elegida libremente. Esto significa que el sistema de comunicación puede ser adaptado completamente para adecuarse a los diferentes requisitos.

Existen tres versiones del sistema Dräger FPS-COM:

Versión 1:

- Dräger FPS-VA: el sistema con amplificador de voz (posibilita la comunicación con los alrededores directos sin conexión a radio).

Versión 2:

- Dräger FPS-COM: el sistema de comunicación por radio básico.
 - a) con botón PTT (presionar para hablar) integrado para radios modelo Motorola Waris y Jedi.
 - b) Con cable de PTT y conector de red para estándar. En combinación el PTT externo

Dräger Savox C-C400 o C-C500 esta versión puede ser utilizada con una amplia variedad de radios digitales y analógicas.

Versión 3:

- Dräger FPS-COM-VA: el sistema de comunicación por radio con amplificador de voz.
 - a) con botón PTT (presionar para hablar) integrado para radios modelo Motorola Waris y Jedi.
 - b) Con cable de PTT y conector de red para estándar. En combinación el PTT externo Dräger Savox C-C400 o C-C500 esta versión puede ser utilizada con una amplia variedad de radios digitales y analógicas.

El Dräger FPS-COM está disponible para todas las versiones Dräger FPS 7000 (ESA, PE, RA, P) y puede ser fácilmente ajustado en las máscaras Dräger FPS 7000 existentes.

Su fácil montaje y desmontaje facilita una limpieza y desinfección sin problemas. El suministro eléctrico es mediante pilas estándar del tipo AAA.

Dräger FPS-COM – otro producto de calidad de Dräger Safety.



Unidad Dräger FPS-COM

ST-10892-2008

ST-9507-2006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	Dependiendo de la versión, 250 – 320 g (sin pila)	
Certificados	ATEX Ex II 1 GD, Ex ia IIC Ga, T4 (-30°C < Ta < +60°C), T5 (-30°C < Ta < +40°C), Ex i a D20 Da, T 130°C (-30°C < Ta < +60°C), T 95°C (-30°C < Ta < +40°C), IEC Ex, EN 136 clase 3, EN 137	
Pila:	Tipo:	AAA, Varta High Energy, Varta mod. Industrial 4003 – LR03 Duracell PLUS o Duracell PROCELL (exclusivamente, debido a ATEX)
	Periodo de uso:	Hasta 15 – 20 horas (dependiendo del porcentaje de habla y el tiempo en stand-by)

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

	Referencia
Dräger FPS-COM	R 56 800
Suministrado en set completo:	
- versión elegida (sin máscara)	
- diafragma vocal electrónico con anillo de fijación	
- 2 x pila AAA	
Accesorios	
Diafragma vocal, electrónico	R 56 643
Anillo de fijación para diafragma vocal	R 55 746
Pila AAA Micro	R 56 812
Tapa Dräger FPS-COM	R 56 847

Pedir lista de repuestos E 1412.955 del Dräger FPS-COM al pedir accesorios.

	COM	VA	Cable para PTT estándar	Cable para Motorola Waris	Cable para Motorola Jedi	Tapa
Dräger FPS VA		•				•
Dräger FPS-COM	•		•			
Dräger FPS-COM-VA	•	•	•			
Dräger FPS-COM-PTT (Wa)	•			•		
Dräger FPS-COM-PTT (Je)	•				•	
Dräger FPS-COM-VA-PTT (Wa)	•	•		•		
Dräger FPS-COM-VA-PTT (Je)	•	•			•	

VA= amplificador de voz, COM= radio, PTT= presionar para hablar integrado, WA= conectar para radios Motorola Waris, JE= conector para radios Motorola Jedi

Dräger Safety Hispania, S.A

c/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel: +34 913 580 244
Fax: +34 917 294 899
E-mail:
Atencionalcliente.safety@draeger.com
www.draeger.com
Tel. de atención al cliente:
902 11 64 24

DDELEGACIONES

CATALUÑA

C/ Garrotxa 10-12 Bajos 1-2
Parque de Negocios Mas Blau
08820 - El Prat de Llobregat
Fax 93 478 22 65

ARAGÓN

C / Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 – Zaragoza
Fax 976 75 25 14

VALENCIA

Ronda Narcís Monturiol I
Escarriols nº 19 Ptal. 1
Parque Tecnológico IN
46980 - Paterna
Fax 96 346 14 36

ANDALUCÍA

Edificio Arena 3 (Planta baja)
Avda. de la Innovación s/n
41020 Sevilla
Fax 95 463 87 35

PAÍS VASCO

c/ Arene - Azpi, 71 - Bajo
48990 - Getxo (Vizcaya)
Fax 94 430 87 62

ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

GALICIA

Avda. de Lamadosa, 14, Bajo dcha.
15009 - la Coruña
Fax 981 134732

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

c/ Lomo la Plana, 20
35019 Las Palmas de Gran Canaria
Fax 928 29 24 36

MURCIA

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

VALLADOLID

Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

MADRID

Dräger Safety Hispania, S.A
Avda. de la Industria, 44
28760 - Tres Cantos
Tel 91 806 22 90
Fax 91 803 31 18
Servicio Técnico Equipos de Protección Respiratoria