

Dräger Alcotest 6810. Impresora portátil Dräger.

El Dräger Alcotest 6810 le ofrece al usuario profesional un análisis preciso y rápido de la tasa de alcohol en el aliento, de una forma sencilla y fácil. Dispone de multitud de opciones de configuración, por lo que el equipo es adaptable a las diferentes estipulaciones y normativas internacionales. En unos segundos, el instrumento ofrece resultados con la máxima exactitud.



DRÄGER ALCOTEST 6810

Analizador profesional de alcohol en aliento. Dispone de interfase óptica para transmisión de datos inalámbrica y generar un protocolo de prueba in-situ en la impresora portátil Dräger.

Prestaciones

- Manejo sencillo y seguro. Todas las funciones de medición se controlan mediante un único botón y la navegación por el menú se realiza con dos botones.
- Análisis preciso y rápido.
- Bajo consumo de energía. Con tan sólo 2 baterías Mignon (células AA) pueden realizarse más de 1500 tests de alcoholemia.
- Boquilla higiénica con válvula anti-retorno. La tradicional boquilla esterilizada de uso universal, utilizada con todos los equipos de la gama Alcotest.
- Diseño cómodo, pequeño y ergonómico para diestros y zurdos.
- Pantalla iluminada. Con indicaciones fácilmente visibles y presentación íntegra del texto.
- Un indicador LED de colores y señales acústicas acompañan el resultado.

- Los últimos 250 resultados de la medición con sus correspondientes números de prueba, fecha y hora quedan registrados en la memoria.
- Pulsando las teclas del menú se pueden visualizar los resultados individuales de medición guardados en la memoria o también se pueden transferir a un PC.

IMPRESORA PORTÁTIL DRÄGER

Imprime los resultados de las pruebas in situ, quedando registrados en un protocolo impreso que se puede adjuntar al expediente. Transfiere los datos de los equipos Alcotest 6810 y Alcotest 7410 de forma rápida y segura mediante una interfase óptica.

- Transmisión inalámbrica de datos
- Medición y documentación en < de 10 segundos!!!
- Funcionamiento con un solo botón y fácil recambio de papel.
- La impresión térmica es más económica y de alta calidad. No precisa cintas ni tinta.
- Estabilidad de la impresión a largo plazo (opcional para 7 o 25 años).
- Disponible con baterías alcalinas ó NimH recargables.



ST-1691-2005

Dräger Alcotest 6810



ST-1691-2005

Impresora portátil Dräger

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio de medición	Sensor Dräger electroquímico en versión 1/4"; específico para alcohol
Rango de medida	0 hasta 2,5 mg/litro; indicación en pantalla al sobrepasar el margen de medición
Toma de pruebas	Toma de muestra automática cuando se obtiene el mínimo volumen Posibilidad de realizar pruebas pasivas sin boquilla o inicio manual
Disponibilidad operacional	Aprox. 6 s después del encendido
Indicación resultado de medición	Máximo 3 s (con 0 mg/l); Máximo 10 s (con 0,50 mg/l) - Temperatura ambiente
Temperatura operacional	-5 hasta +50 °C
Pantalla	Indicación gráfica LCD con iluminación de fondo; 41 mm x 24 mm (128 x 64 Pixel)
LED	De tres colores para facilitar lectura de indicación y de aviso
Función acústica de control	Diferentes sonidos de control, para facilitar información e indicación de aviso
Memoria	Almacenamiento de los últimos 250 tests con número de test, fecha y hora
Suministro de energía	Dos baterías AA alcalinas o NiMH. Indicación de estado de carga en pantalla. Con un set de baterías alcalinas pueden hacerse aprox. 1.500 tests de alcoholemia
Calibración	Calibrado con gas húmedo simulado, o calibrado con gas seco
Medidas, peso	140 mm x 70 mm x 30 mm, aprox. 195 g, incl. baterías
Configuración Software	Configuración de ajuste directamente en el aparato y a través del menú (se necesita PIN); No es preciso software adicional de ordenador para configurar el instrumento de medición

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Dräger Alcotest 6810 (aparato de medición, 3 boquillas, 2 baterías, maletín de plástico con asa)	83 18 570
Bolsa de boquillas anti-retorno (25 unidades)	N68 04 507
Bolsa de boquillas anti-retorno esterilizadas (25 unidades)	68 05 703
Set de recarga Dräger Alcotest 6810 (baterías recargables NiMH y cubierta)	83 18 565
Cargador 800 mA, 11 V para cargar baterías NiMH	83 16 991
Cable de conexión a PC RS 232/9	83 17 593
Software AlcoView 6810 (para lectura de datos)	83 17 915
Impresora Portátil Dräger	83 19 310
Funda negra de cuero (para fijar en cinturón)	83 17 911

Dräger Safety Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 358 02 44
Fax +34 91 729 48 99
consultasseguridad@draeger.es
www.draeger.com

Tel. de atención al cliente
902 11 64 24

DELEGACIONES

CATALUÑA
c/ Garrotxa 10-12 bajos 1-2
Edificio Océano I
Parque Negocios Mas Blau
08820 - El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 93 478 22 65

VALENCIA
Ronda Narcís Monturiol, 19-1
Parcela 122
Parque Tecnológico
46980 - Paterna
(Valencia)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 96 346 14 36

LAS PALMAS
c/ Matías Padrón, 102 bajo
35004 - Las Palmas
de Gran Canaria
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 928 29 24 36

PAÍS VASCO
c/ Arene Azpi, 71 - bajo
48990 - Getxo (Vizcaya)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 94 430 87 62

ANDALUCÍA
Edificio Arena 3 (Planta baja)
Avda. de la Innovación s/n
41020 Sevilla
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 95 463 87 35

GALICIA
c/ Rafael Alberti, 20 - bajo
15008 - La Coruña
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 981 13 47 32

ARAGÓN
c/ Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 - Zaragoza
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 976 75 25 14

ASTURIAS
Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

TENERIFE
Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

MURCIA
Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

MÁLAGA
Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

VALLADOLID
Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24