

## Conjunto de Parque Chaqueta Dräger TEXTF 5700 - Pantalón Dräger TEXTF 5200E

Las prendas Dräger TEXTF equipan a cada bombero en cada escenario.

Desarrolladas para las tareas en el parque de bomberos. Total comodidad, protección y elevada resistencia.



### Conjunto de parque Dräger TEXTF 5700 - 5200E

Prendas diseñada con las innovaciones tecnológicas más recientes en tejidos, confección y ergonomía, otorgando mayor seguridad y protección.

#### Ergonomía

Todas las articulaciones de la prenda están pre-formadas, para conseguir un muy alto nivel de ergonomía para el usuario.

Al ser prendas que favorecen la libertad de movimientos, disminuyen el estrés psicológico del usuario proporcionándole una mayor agilidad y una más rápida capacidad de respuesta.

Gracias a su diseño ergonómico, y confección, la chaqueta adopta múltiples posturas; el cuerpo de la prenda prácticamente no se mueve, quedando siempre en el formato original

#### Principales ventajas

- Protección
- Diseño
- Confort
- Elevada resistencia a la abrasión
- Sistema de preformado de mangas perneras

### Chaqueta de parque dräger TEXTF5700

#### Diseño

La chaqueta está formada por delanteros, espalda, hombros, mangas y cuello.

Los delanteros están formados por dos de dos piezas, y unidos al canesú rojo y con vivo en rojo, abrochados en la parte central por cremallera ignífuga cerrada por doble solapa con detalle rojo, abrochada por broches a presión.

La chaqueta dispone de seis bolsillos.

Los bajos de la prenda llevan un túnel con cordón ajustable en el interior..

La espalda esta construida de tres piezas, pieza central con dos pliegues de fuelle uno en cada lateral; unidos por la parte superior al canesú rojo con vivo en rojo.

Cada hombro lleva cosidos dos refuerzos, para amortiguación y

sujeción de la mochila o ERA.

Las mangas están confeccionadas en cuatro piezas, unidas entre si formando el canesú, con refuerzo en los codos. Puño de la manga ajustable



El cuello compuesto por dos piezas, con cordón ignífugo en el borde superior, que sale por la parte de la nuca para un perfecto ajuste y cierre.

#### Pantalón de parque Dräger TEXF 5200e Diseño

El pantalón está formado por perneras y pretina.

Delanteros de dos piezas y traseros de una pieza, van unidos en su parte posterior desde la entrepierna a la cintura, con refuerzo ovalado.

Las perneras están preformadas.

Refuerzo en la rodilla, con corte ergonómico totalmente adaptable. Todo en el refuerzo forma una sola pieza con la pernera delantera y trasera.

El pantalón Dräger TEXF 5200E dispone de seis bolsillos.

Terminación trasera de la espalda en forma de media luna con disminución hacia los delanteros para mayor protección lumbar.

#### Localización

Las bandas retroreflectantes en la chaqueta Dräger TEXF 5700 están cosidas en las bocamangas en todo su perímetro, dos verticales en la espalda, y en la parte inferior de la prenda en delanteros y espalda. Y en la tapeta del bolsillo del pantalón.

#### Información técnica; Tejido

El traje de parque está confeccionado con tejido compuesto por mezcla de fibras de 70% Poli-i-amida y 30% Viscosa FR.

El peso del mismo es de 250 gr/m2 ± 5.

## CERTIFICACIÓN EUROPEA

### Normativa Europa

UNE EN 531 (A / B2 / C1); ISO/FDIS 15384:2002, UNE EN 340

### TALLAS

#### Normativa Europa en 340

El conjunto Dräger TEXF posee al menos 21 tipos de tallas: XS (extra pequeña), S (pequeña), M (mediana), L (grande), XL (supergrande), XXL (extra), XXXL (extra-supergrande). Cada una de estas tallas se facilita con tres largos. Tallas de largo: S (Pequeña); M (Mediana) y L (larga).

## LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

| Descripción        | Referencia          |
|--------------------|---------------------|
| Chaqueta de parque | XF5700/Talla/Largo  |
| Pantalón de parque | XF5200E/Talla/Largo |

#### Dräger Safety Hispania, S.A

c/ Xaudaró, 5  
28034 Madrid  
Tel +34 913 580 244  
Fax +34 917 294 899

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Tel. atención al cliente:  
902 11 64 24

#### CATALUÑA

C/ Garrotxa 10-12 Bajos 1-2  
Parque de Negocios Mas Blau  
08820 - El Prat de Llobregat  
Fax 93 478 22 65

#### VALENCIA

Ronda Narcis Monturiol I  
Escarriols nº 19 Ptal. 1  
Parque Tecnológico IN  
46980 - Paterna  
Fax 96 346 14 36

#### CANARIAS

C/Lomo la Plana 20  
35019 las palmas Gan  
Canaria  
Fax 928 29 32 36

#### PAIS VASCO

C/Arene - Azpi, 71 – Bajo  
48990 - Getxo (Vizcaya)  
Fax 94 430 87 62

#### ANDALUCIA

Edificio Arena 3 (Planta baja)  
Avda. de la Innovación s/n  
41020 Sevilla  
Fax 95 463 87 35

#### GALICIA

C/ Rafael Alberti, 20 bajo  
15008 – La Coruña  
Fax 981 13 47 32

#### ARAGÓN

C / Andrés Gay Sangrós, 4-6  
50009 – Zaragoza  
Fax 976 75 25 14

#### ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S.A.  
Tel 902 11 64 24

#### TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S.A  
Tel 902 11 64 24

#### MURCIA

Dräger Safety Hispania, S.A  
Tel 902 11 64 24

#### MADRID

Dräger safety Hispania,S.A  
Avda. de la Industria, 44  
28760 – Tres Cantos  
Tel. 91 806 22 90  
Fax 91803 31 18  
Servicio Técnico Equipos Protección respiratoria