

Conjunto de intervención Chaqueta Dräger TEXTF 7030 Pantalón Dräger TEXTF 7010

Nuestra innovación se basa en tu experiencia.

Prendas desarrolladas teniendo en cuenta las duras condiciones de trabajo durante sus tareas de intervención.



Conjunto de intervención Dräger TEXTF 7030 - 7010

Dräger, aporta su gran experiencia en el sector bomberos y los últimos avances en diseño en lo relativo a la ergonomía, para desarrollar las más innovadoras prendas de intervención DRÄGER TEXTF.

Ergonomía

Se incorporan tejidos más ligeros y transpirables, tejidos ignífugos, elásticos y elementos de diseño que proporcionan mayor movilidad al usuario.

Se disminuye el nivel de estrés térmico, al tratarse de una prenda muy ligera con alto nivel de transpiración y un diseño que favorece las corrientes de convección para una más rápida refrigeración.

Principales características

- Ligereza (3 capas)
- Sistema de prefabricado en mangas y perneras.
- Tejido bi-elástico ignífugo
- Forro interior de diseño tubular exclusivo.
- Forro polar en el cuello.
- Elevada resistencia a la abrasión.

Diseño

Chaqueta de intervención dräger TEXTF7030 formada por delanteros, espalda, mangas y cuello.

Delanteros, izquierdo y derecho con canesú y ribete color rojo en la costura del mismo. Ambos delanteros unidos en el centro por una cremallera que llega hasta el cuello, quedando oculta por tapeta..

Cuatro bolsillos interiores, dos en el delantero izquierdo ocultos por la tapeta. Dos bolsillos de plantón sin cerrar en la parte interna de cada delantero.

La espalda es recta con canesú y ribete color rojo en la costura de unión de ambas piezas.

Mangas montadas de dos piezas. Prefabricadas en el codo para mayor ergonomía y facilidad de movimientos.

El cuello en la zona en contacto con la piel esta formada por un forro polar 100% aramida.



Pantalón de intervención Dräger TEF7010

Los delanteros unidos entre sí por una cremallera que queda oculta por la tapeta y que abrocha con una cinta de cierre por contacto.

Las perneras son preformadas en la parte de la rodilla. A la altura de las rodillas y a hasta el bajo de cada pernera, lleva sendos refuerzos.

A la altura de las caderas, dos bolsillos de plástico con cartera cerrada por cinta de cierre por contacto

Abertura trasera en la parte inferior en sendas perneras.

Localización reflectante tribanda, en el perímetro inferior del chaquetón y dos verticales en la espalda. Reflectante tribanda en la parte baja de la bocamanga y parte baja de la pernera.

Características técnicas del tejido.

Prenda construida en sistema de 3 capas extraordinariamente ligera con peso de 500g/m². El peso del conjunto no supera los 3 k.

El tejido base ignífugo permanente poly-i-amida, muy ligero, obteniendo más transpirabilidad, menos peso y un gran confort.

Tejido bielástico ignífugo situado en la zona de las axilas ofreciendo ergonomía para el movimiento y favoreciendo la movilidad de los brazos.

Membrana muy ligera y elástica, mayor transpirabilidad, impermeable al agua y al aire y de una elevada resistencia a agentes químicos.

El tejido del forro es un sistema exclusivo de drenaje mediante toberas (más cámara de aire), facilita la eliminación del agua y su vapor y favorece la entrada de aire y la eliminación del calor.

Normativa Europa

UNE EN 469, UNE EN 340

TALLAS

Normativa Europa en 340

El conjunto Dräger TEF dispone de al menos 14 tipos de tallas: XS (extra pequeña), S (pequeña), M (mediana), L (grande), XL (supergrande), XXL (extra), XXXL (extra-supergrande). Cada una de estas tallas se facilita con dos largos. Tallas de largo: S (Pequeña) y L (larga).

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Descripción	Referencia
Chaquetón de intervención	XF7030/Talla/Largo
Pantalón de intervención	XF7010/Talla/Largo

Dräger Safety Hispania, S.A

c/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 913 580 244
Fax +34 917 294 899

www.draeger.com

Tel. atención al cliente:
902 11 64 24

CATALUÑA

C/ Garrotxa 10-12 Bajos 1-2
Parque de Negocios Mas Blau
08820 - El Prat de Llobregat
Fax 93 478 22 65

VALENCIA

Ronda Narcis Monturiol I
Escarriols nº 19 Ptal. 1
Parque Tecnológico IN
46980 - Paterna
Fax 96 346 14 36

CANARIAS

C/Lomo la Plana 20
35019 las palmas Gan
Canaria
Fax 928 29 32 36

PAIS VASCO

C/Arene - Azpi, 71 - Bajo
48990 - Getxo (Vizcaya)
Fax 94 430 87 62

ANDALUCIA

Edificio Arena 3 (Planta baja)
Avda. de la Innovación s/n
41020 Sevilla
Fax 95 463 87 35

GALICIA

C/ Rafael Alberti, 20 bajo
15008 - La Coruña
Fax 981 13 47 32

ARAGÓN

C / Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 - Zaragoza
Fax 976 75 25 14

ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel 902 11 64 24

TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S.A
Tel 902 11 64 24

MURCIA

Dräger Safety Hispania, S.A
Tel 902 11 64 24

MADRID

Dräger safety Hispania,S.A
Avda. de la Industria, 44
28760 - Tres Cantos
Tel. 91 806 22 90
Fax 91803 31 18
Servicio Técnico Equipos Protección respiratoria